

Produktbeschrieb

Neuartig und konzentriert zur nachhaltigen Flächendesinfektion in Schwimmbädern, Hallenbädern, Saunas und Duschanlagen.

Anwendung

Flächendesinfektion: in einer Verdünnung von 1:100 mit Druckspraygerät oder über die Dosieranlage die entsprechenden Oberflächen besprühen. Einwirken lassen – nicht nachspülen. Bekämpfung Norovirus: In einer Verdünnung von 6:100 während 30 Minuten einwirken lassen. Besprühte Oberflächen für mindestens 5 – 10 Minuten nass halten. Antrocknen lassen – nicht abspülen. Besprühte Oberflächen 5 – 10 Minuten nass halten.

Wirksamkeitsnachweise (Konzentration und Einwirkzeit):

DGHM	1%/60 Min.	2%/15 Min.
HBV, HIV Antigentest		5%/1Min.
Rotaviren		0,25%/1 Min.
Norovirus		6%/30 Min.
P. aeruginosa, S. aureus, E. coli	0,5%/5 Min.	
BVDV, Hepatitis C Virus	0,5%/15 Min.	7,5%/1 Min.
Vacciniavirus	3%/15 Min.	7,5%/1 Min.
EN1650 Trichophyton mentagrophytes (Fusspilz)		0,1%/15 Min.

Wichtige Hinweise

- Gefährdungs- (H-Sätze) und Sicherheitshinweise (P-Sätze) auf Sicherheitsdatenblatt und Produktetikette beachten.
- pH 6

Verpackungseinheiten

Stapelbare Kanister à 10 I, 25 I und im Fass à 200 I.



